


## 新望公司技術通報

2017.03.10


## 致新望產品使用者

感謝您對新望產品的支持,在此提醒產品安裝或維運時,除下圖一本機之四顆腰帶螺絲,與下圖二外箱體盲孔螺絲外,其餘螺絲孔位皆為一次性使用之防水螺絲,若拆卸後必須丟棄及更新,並依新望工廠的扭力作業規範標準確實鎖緊,否則即喪失 IP65 的室外防水功能,且超於產品保固範圍外,故非原廠人員請勿任意拆卸。

特發此通報及宣導,感謝您的幫忙。



圖一 四顆腰帶螺絲位置(紅圈處)



圖二 外箱體盲孔螺絲位置(箭頭處)

新望股份有限公司 PrimeVOLT

www.primevolt.com.tw

地址: 新北市汐止區 (22152) 南陽街 211 號 11 樓 C 棟 (雍和台北園區)

電話: +886-2-2695-5388 客服專線: +886-963-659-029

傳真: +886-2-2693-1009